

UNI-T UTD2052CL Dual-Channel Digital

Storage Oscilloscope (50MHz)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แนะนำเครื่อง	1
ด้านหน้าเครื่อง	2
หน้าจอ	3
การตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง	4
ทำความรู้จักกับระบบ Vertical	5
ทำความรู้จักกับระบบ Horizontal	6
ทำความรู้จักกับระบบ Trigger	7
การตั้งค่าเครื่อง	8
การตั้งค่าระบบ Vertical	8
การตั้งค่า CH1 และ CH2	8
การดำเนินการทางฟังก์ชัน Math	9
เมนู FFT	10
FFT Window	10
การตั้งค่าระบบ Horizontal	11
การตั้งค่าระบบ Trigger	13
การตั้งค่าระบบ Sampling	16
การตั้งค่าระบบ Display	17
การ Storage and recall (จัดเก็บและเรียกคืน)	19
เมนูการจัดเก็บรูปคลื่น	19
การตั้งค่าเมนูจัดเก็บ จากหน้า Storage	20
เมนู Bitmap Storage	21

กาตั้งค่าฟังก์ชัน Utility	22
เมนูฟังก์ชัน Utility	22
เมนู Record รูปคลื่น	24
เมนู Operation	25
Measurement (เมนูการวัด)	26
เมนู Measure	26
เมนู Voltage	27
រេរបូ Time	29
CURSOR (การวัดเคอร์เซอร์)	32
การใช้ปุ่ม AUTO และ RUN/STOP	34
Auto Setup	34
RUN/STOP	34
ตัวอย่างการวัด	35
ตัวอย่างที่ 1 การวัดสัญญาณอย่างง่าย	35
ตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบดีเลย์ที่เกิดจากสัญญาณคลื่นไซน์ที่ผ่านวงจร	36
ตัวอย่างที่ 3 การรับสัญญาณเดี่ยว	37
ตัวอย่างที่ 4 ลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มของสัญญาณ	38
ตัวอย่างที่ 5 ใช้เคอร์เซอร์สำหรับการวัด	39
ตัวอย่างที่ 6 การใช้ฟังก์ชัน X-Y	40
ตัวอย่างที่ 7 คัดลอกหน้าจอ	41

แนะนำเครื่อง

เครื่อง UNI-T UTD2052CL Dual-Channel Digital Storage Oscilloscope หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สโคป (Scope) เป็นเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแสดงรูปคลื่นต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพบนจอให้ เห็น ซึ่งการวัดสัญญาณแอมพลิจูดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะวัดเป็น V_{p-p} (ยอดถึงยอด) ซึ่งแตกต่างจาก มิเตอร์ทั่วไปที่ได้ค่าออกมาเป็น V_{rms} (0.707V_p (V_p = ยอดคลื่นบวกหรือลบเพียงยอดคลื่นเดียว)) โดยจะใช้ วัดสโคปดังนี้

- แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)
- แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage)
- กระแสไฟฟ้าของสัญญาณ
- ค่าเวลา
- คาบเวลา
- ความถี่ของสัญญาณ
- ผลต่างทางเฟสของสัญญาณ
- เปรียบเทียบสัญญาณ 2 สัญญาณ
- ความกว้างของพัลส์
- ช่วงเวลาขาขึ้น (Rise Time)
- การหน่วงของเวลา (Delay Time)
- ใช้วัดตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับความถึ่
- รูปคลื่นสัญญาณที่ถูกต้อง

ด้านหน้าเครื่อง



หมายเลข	ชื่อ	อธิบาย
1.	Multifunction Control Knob	ปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชัน
2.	Frequently Used Menus	เมนูที่ใช้บ่อย ๆ
3.	Operation Controls	ควบคุมการทำงานการวัด
4.	Trigger Controls	ควบคุมทริกเกอร์
5.	Horizontal Controls	ควบคุม Horizontal (แนวนอน)
6.	Vertical Controls	ควบคุม Vertical (แนวตั้ง)
7.	Probe Compensation Signal Output	เอาท์พุตสัญญาณ Probe compensation
8.	External Trigger Input	อินพุตทริกเกอร์ภายนอก
9.	Analog Signal Input	อินพุตสัญญาณอนาล็อก
10.	USB Host Interface	USB
11.	Prtsc	บันทึกหน้าจอ



หมายเลข	อธิบาย
1.	ไอคอนแชนเนล 1
2.	ไอคอนแชนเนล 2
3.	แสดงสถานะทริกเกอร์
4.	แสดงตำแหน่งทริกเกอร์ Horizontal
5.	แสดงเวลากริดกลาง
6.	เมนูของแต่ละปุ่มฟังก์ชัน
7.	หน้าจอแสดงรูปคลื่น
8.	การตั้งค่าฐานเวลาหลัก
9.	ส่วนย่อยกริดแนวตั้งของแซนเนล

การตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง

1. เปิดเครื่อง

พาวเวอร์ซัพพลายสามารถใช้ที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100-240 VAC ความถี่ 45-440 Hz ต่อสายไฟ กดปุ่มพาวเวอร์ เครื่องจะเริ่มการทดสอบตัวเอง กด [CH1] เพื่อเข้าเมนู CH1

- 2. ตั้งค่าสำหรับการแสดงรูปคลื่นอัตโนมัติ
 - 2.1.เชื่อมต่อสายวัด (Probe)
 - 2.2. ต่อสายวัดกับเครื่อง(ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5)
 - 2.3.กด [AUTO] จะเห็นรูปคลื่น ใน 2-3 วินาที
 - 2.4. กดปุ่ม [CH1] อีกครั้งเพื่อปิด CH1 ใช้วิธีเดิมในการเช็ค CH2 กด [CH2] เพื่อเปิดการใช้งาน CH2 และทำข้อ 2 ซ้ำ



รูปที่ 4 ต่อใช้งานกับเครื่อง Waveform Generator



รูปที่ 5 ต่อใช้งานกับเครื่อง Waveform Generator

ทำความรู้จักกับระบบ Vertical



รูปที่ 6 ปุ่มระบบ Vertical

- หมุนปุ่ม Position เพื่อขยับสัญญาณบนหน้าจอให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ
 เมื่อหมุนปุ่ม Position รูปสัญญาณจะเลื่อนขึ้นและลง
- 2. หมุนปุ่ม SCALE เพื่อเปลี่ยนย่าน VOLT/DIV

ทำความรู้จักกับระบบ Horizontal



รูปที่ 7 ปุ่มระบบ Horizontal

- 1. หมุนปุ่ม SCALE เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าย่านฐานเวลา SEC/DIV และ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงช่วงฐานเวลา
- 2. หมุนปุ่ม POSITION เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสัญญาณบนหน้าจอ
- กดปุ่ม [HORI MENU] เพื่อแสดงเมนู ZOOM จากนั้นกด [F3] เพื่อเปิด ใช้งานการขยายหน้าจอ กด [F1] เพื่อปิดการใช้งานการขยายหน้าจอ และกลับไปที่หน้าหลัก

ทำความรู้จักกับระบบ Trigger



 หมุนปุ่ม LEVEL เพื่อเปลี่ยนระดับทริกเกอร์ ปุ่มลัดสำหรับรีเซ็ตเป็นศูนย์ : [SET TO ZERO]

รูปที่ 8 ปุ่มระบบทริกเกอร์



- กดปุ่ม [TRIGGER MENU] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าทริกเกอร์ กด [F1] และเลือก RISING สำหรับ TYPE กด [F2] และเลือก CH1 สำหรับ TRIGGER SOURCE กด [F3] และตั้ง RISING สำหรับ SLEW RATE กด [F4] และตั้ง AUTO สำหรับ TRIGGER MODE กด [F5] และตั้ง AC สำหรับ TRIGGER COUPLING
 กด [SET TO ZERO] เพื่อตั้งระดับทริกเกอร์ไว้ที่ศูนย์
- 4. กด [FORCE] เพื่อสร้างสร้างสัญญาณทริกเกอร์กระตุ้น

รูปที่ 9 เมนูทริกเกอร์

การตั้งค่าเครื่อง

การตั้งค่าระบบ Vertical

- การตั้งค่า CH1 และ CH2 โดยการกดปุ่ม [CH1] หรือ [CH2]



รูปที่ 10 เมนู CH1

ตารางที่	1	เมนตั้งค่า	CH1	หรือ	CH2
FI TO INFI	-	001 1011111	CLIT	100	
		υ			

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Coupling	[F1]	AC	ตัดปริมาณสัญญาณอินพุตของ DC
			DC	ปล่อยปริมาณ AC และ DC ของสัญญาณอินพุต
			GND	ตัดการเชื่อมต่อของสัญญาณอินพุต
2	BW Limit	[F2]	Open	จำกัดแบนด์วิดธ์ที่ 20 MHz เพื่อลดการรบกวน
				การแสดงผล
			Close	เต็มแบนด์วิดธ์
3	Volts/Div	[F3]	Coarse	-ปรับหยาบ
			Fine	ปรับละเอียด
4	Probe	[F4]	1x	เลือกค่า attenuation factor หัววัดเพื่อให้การ
			10×	อ่านถูกต้อง
			100×	
			1000×	
5	Invert	[F5]	Open	เปิดการอินเวิร์ทสัญญาณ
			Close	ปิดการอินเวิร์ทสัญญาณ

- การดำเนินการทางฟังก์ชัน Math



ตารางที่ 2 เมนูตั้งค่าฟังก์ชัน Math

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Math	ดำเนินการฟังก์ชัน +, -, x, /
2	Source 1	[F2]	Ch1	ตั้งแหล่งสัญญาณ 1 เป็น CH1
			Ch2	ตั้งแหล่งสัญญาณ 1 เป็น CH2
3	Operator	[F3]	+	แหล่งสัญญาณ 1 บวกกับแหล่งสัญญาณ 2
			_	แหล่งสัญญาณ 1 ลบกับแหล่งสัญญาณ 2
			X	แหล่งสัญญาณ 1 คูณกับแหล่งสัญญาณ 2
			/	แหล่งสัญญาณ 1 หารกับแหล่งสัญญาณ 2
4	Source2	[F4]	Ch1	ตั้งแหล่งสัญญาณ 2 เป็น CH1
			Ch2	ตั้งแหล่งสัญญาณ 2 เป็น CH2

- เมนู FFT



ตารางที่ 3 เมนูตั้งค่า FFT

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	FFT	ดำเนินการฟังก์ชันขั้นตอน FFT
2	Source	[F2]	CH1	ตั้งแหล่งสัญญาณ เป็น CH1
			CH2	ตั้งแหล่งสัญญาณ เป็น CH2
3	Window	[F3]	Hanning	ตั้งค่าฟังก์ชันWindow
			Hamming	
			Blackman	
			Rectangle	
4	Vertical	[F4]	Vrms	ตั้งหน่วยแนวตั้งเป็น Vrms
			DBVrms	ตั้งหน่วยแนวตั้งเป็น dBVrms

ตารางที่ 4 FFT Window

FFT Window	ลักษณะ
Rectangle	อัตราการรับรู้ความถี่ดีที่สุด อัตราการรับรู้แอมปลิจูดแย่ที่สุด
Hanning	อัตราการรับรู้ความถี่ดีกว่าวินโดว์ Rectangle แต่อัตราการรับรู้แอมพลิจูดต่ำกว่า
Hamming	อัตราการรับรู้ความถี่ดีกว่าวินโดว์ Hanning เล็กน้อย
Blackman	อัตราการรับรู้แอมปลิจูดดีที่สุดและอันตราการรับรู้ความถี่ต่ำ



การตั้งค่าระบบ Horizontal

ตารางที่ 5 เมนูตั้งค่า Zoom

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Main	[F1]	-	 เปิดฐานเวลาหลัก ถ้ากดปุ่ม main เมื่อส่วนขยายหน้าต่างเป็นเปิด อยู่ ส่วนขยายหน้าต่างจะปิด
2	Window	[F3]	-	เปิดส่วนขยายฐานเวลา
3	Hold off	[F5]	-	ปรับเวลาพักเครื่อง



ตารางที่ 6 อธิบายไอคอนพารามิเตอร์ Horizontal

1	ระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่เริ่มต้นและจุดศูนย์กลางในแนวนอน (เวลา)
2	แสดงตำแหน่งหน่วยความจำของจุดเริ่มต้น
3	แสดงระดับทริกเกอร์ของรูปแบบปัจจุบัน
4	ฐานเวลาแนวนอน (ฐานเวลาหลัก) เช่น s / div



รูปที่ 15 เมนู Trigger ชนิด Edge

ตารางที่ 7 เมนูตั้งค่า Trigger ชนิด Edge

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Edge	-
2	Source	[F2]	CH1	ตั้ง CH1 เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			CH2	ตั้ง CH2 เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			EXT	ตั้ง EXT เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			AC Line	ตั้งค่าเป็นทริกเกอร์กริด
			Alter	Ch1, CH2 เรียกใช้สัญญาณของตัวเองสลับกัน
3	Slope	[F3]	Rise	ตั้งค่าให้ทริกเกอร์ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณ
			Fall	ตั้งค่าให้ทริกเกอร์ที่ขอบขาลงของสัญญาณ
			Rise&Fall	ตั้งค่าให้ทริกเกอร์ที่ขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ
				สัญญาณ
4	Mode	[F4]	Auto	ตั้งค่าเป็นตัวอย่างรูปคลื่นเฉพาะถ้าไม่พบ
				สัญญาณทริกเกอร์
			Normal	ตั้งค่าเป็นรูปแบบการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเมื่อมี
				การทริกเกอร์
			Single	ตั้งค่าให้เป็นตัวอย่างรูปคลื่นหนึ่งครั้งเมื่อพบทริก
				เกอร์ 1 ครั้งแล้วหยุด
5	Coupling	[F5]	DC	ยอมให้ปริมาณ AC และ DC ของสัญญาณอินพุต
				ผ่าน

AC	สกัดสัญญาณ DC ของสัญญาณอินพุต
HF Reject	ตัดความถี่สูงกว่า 80 kHz ของสัญญาณ
LF Reject	ตัดความถี่ต่ำกว่า 80 kHz ของสัญญาณ



รูปที่ 16 เมนู Trigger ชนิด Pulse หน้า 1

ตารางที่ 8 เมนูตั้งค่า Trigger เมนู Pulse หน้า 1

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Pulse	-
2	Source	[F2]	CH1	ตั้ง CH1 เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			CH2	ตั้ง CH2 เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			EXT	ตั้ง EXT เป็นสัญญาณเรียกแหล่งกำเนิดสัญญาณ
			AC Line	ตั้งค่าเป็นกริดทริกเกอร์
			Alter	CH1, CH2 เรียกใช้สัญญาณของตัวเองสลับกัน
3	When	[F3]	>	ทริกเกอร์เมื่อพัลซ์วิดธ์ใหญ่กว่าค่าเริ่มต้น
			<	ทริกเกอร์เมื่อพัลซ์วิดธ์เล็กกว่าค่าเริ่มต้น
			=	ทริกเกอร์เมื่อพัลซ์วิดธ์เท่ากับค่าเริ่มต้น
4	Setting	[F4]	20 ns ~ 10	ตั้งพัลซ์วิดธ์ที่ 20ns ~ 10s และปรับด้วยปุ่ม
			S	หมุนมัลติฟังก์ชันที่ด้านหน้าเครื่อง
5	Next 1/2	[F5]		หมุนไปหน้าถัดไป



รูปที่ 17 เมนู Trigger ชนิด Pulse หน้า 2

ตารางที่ 9 เมนูตั้งค่า Trigger เมนู Pulse หน้า 2

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Pulse	-
2	Polarity	[F2]	Positive	ตั้งพัลซ์วิดธ์บวกเป็นสัญญาณทริกเกอร์
			Negative	ตั้งพัลซ์วิดธ์ลบเป็นสัญญาณทริกเกอร์
3	Mode	[F3]	Auto	ระบบจะสุ่มข้อมูลอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณ ทริก
				เกอร์เข้ามา เมื่อมีสัญญาณทริกเกอร์เกิดขึ้น การ
				สแกนทริกเกอร์จะใช้งานอัติโนมัติ
			Normal	ระบบหยุดรับข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณทริกเกอร์
				เมื่อมีสัญญาณทริกเกอร์จะเกิดทริกเกอร์สแกน
			Single	เมื่อมีสัญญาณทริกเกอร์จะเกิดการสแกนทริกเก
				อร์หนึ่งครั้ง จากนั้นทริกเกอร์จะหยุดลง
4	Coupling	[F4]	DC	ยอมให้ AC และ DC ของสัญญาณทริกเกอร์ผ่าน
			AC	ตัด DC ของสัญญาณทริกเกอร์
			HF Reject	ตัดความถี่สูงของสัญญาณออก ยอมให้ความถี่ต่ำ
				ผ่านเท่านั้น
			LF Reject	ตัดความถี่ต่ำของสัญญาณออก ยอมให้ความถี่สูง
				ผ่านเท่านั้น
5	Previous 2/2	[F5]		กลับไปหน้าที่แล้ว

การตั้งค่าระบบ Sampling



รูปที่ 18 เมนู Acquire

		ົ້	
a		<i>e</i> 1	
M757 990	10	191918967	Acquiro
	TO	1 1 1 1 1 1 1	Acquire
		91	
		•	

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย	
1	Mode	[F1]	Sample	เปิดโหมดการสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา	
			Peak	เปิดโหมดตรวจจับจุดสูงสุด	
			Average	ตั้งค่าเฉลี่ยการสุ่มตัวอย่างและแสดงจำนวนครั้ง	
				โดยเฉลี่ย	
2	Average	[F2]	2 ~ 256	กำหนดจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย หากต้องการเปลี่ยน	
				จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยใช้ปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชัน	
3	Sampling	[F3]	Real time	ตั้งค่าการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเรียลไทม์	
			Equ-time	ตั้งการสุ่มตัวอย่างเพื่อสุ่มตัวอย่าง	
4	FastACQ	[F4]	ON	เปิดฟังก์ชันด่วน	
			OFF	ปิดฟังก์ชันด่วน	

การตั้งค่าระบบ Display

กดปุ่ม [DISPLAY]



รูปที่ 19 เมนู Display

		ັ້	
a		ິ	<u> </u>
ตารางท	11	เบบแต่งคว	1)isplay
	T T		Display

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Vector	แสดงผลรูปคลื่นแบบเวคเตอร์ (รูปที่ 19)
			Dots	แสดงผลรูปคลื่นแบบจุด (รูปที่ 22)
2	Format	[F2]	ΥT	โหมดการแสดงผลแบบ YT (รูปที่ 20)
			XY	โหมดการแสดงผลแบบ XY (รูปที่ 21)
3	Persist	[F3]	Close	รูปคลื่นบนหน้าจอจะรีเฟรชในอัตราที่รวดเร็ว
			1s	รูปคลื่นบนหน้าจอจะรีเฟรชที่ 1 วินาที
			2s	รูปคลื่นบนหน้าจอจะรีเฟรชที่ 2 วินาที
			5s	รูปคลื่นบนหน้าจอจะรีเฟรชที่ 5 วินาที
			Infinite	รูปคลื่นต้นฉบับบนหน้าจอจะยังคงแสดงอยู่
				ข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนกว่า
				ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดใช้งาน
4	WaveformBright	[F4]	1% -	การตั้งค่าความสว่างของรูปคลื่น
			100%	



รูปที่ 20 Format : YT



รูปที่ 21 Format : XY



รูปที่ 22 Type : Dots

การจัดเก็บและเรียกคืน (Storage and recall)

- เมนูการจัดเก็บรูปคลื่น กดปุ่ม [STORAGE]



รูปที่ 23 เมนู Storage ชนิด Wave

		Ŷ			
a		e i	-	9	
m 1 5 1 991	10	191910900	Ctorago	പെപ്പ	Maria
				ועגווז	VVAVE
			200,030	0 00 1	
		41			

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Туре	[F1]	Wave	เลือกเมนู waveform storage and recall
2	Source	[F2]	CH1	เลือกสัญญาณจาก CH1
			CH2	เลือกสัญญาณจาก CH2
3	Dest	[F3]	1 ~ 20	หมุนปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันเพื่อกำหนดตำแหน่ง
				จัดเก็บรูปคลื่นในหน่วยความจำภายใน
			1 ~ 200	ตั้งตำแหน่งจัดเก็บรูปแบบของรูปคลื่นบน
				อุปกรณ์ USB (สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะ
				เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB และตั้งเมนูดิสก์ไว้ที่
				"USB")
4	Save	[F4]	-	เก็บรูปคลื่น
5	Next 1/2	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



รูปที่ 24 เมนู Storage ชนิด DSO

ตารางที่ 13 เมนูตั้งค่า Storage ชนิด DSO

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย	
1	Disk	[F1]	DSO	เลือกหน่วยความจำภายในของเครื่องสโคป	
			USB	เลือกหน่วยความจำภายนอกคือ USB	
2	Lenght	[F2]	Normal	เลือกความลึกในการเก็บข้อมูลปกติ	
			Long	เลือกความลึกในการเก็บข้อมูลยาว (ฟังก์ชันนี้	
				สามารถใช้งานได้เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB เท่านั้น)	
3	Load	[F3]	-	เรียกคืนรูปคลื่น	
4	Previous 2/2	[F5]	-	กลับไปหน้าที่แล้ว	

- การตั้งค่าเมนูจัดเก็บ จากหน้า Storage กด [F1] เพื่อเข้ามาหน้า Setup



รูปที่ 25 Setup ของ Storage

ตารางที่ 13 เมนู Setup ของ Storage

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Setup	[F1]	-	-
2	Setups	[F2]	1 ~ 20 1 ~ 200	ตั้งค่าแผงด้านหน้าได้สูงสุด 20 ชุดสามารถ จัดเก็บได้โดยใช้ปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่แผง ด้านหน้า ตั้งตำแหน่งจัดเก็บรูปคลื่นบนอุปกรณ์ USB
3	Save	[F3]	-	จัดเก็บการตั้งค่า
4	Recall	[F4]	-	เรียกคืนการตั้งค่า

- เมนู Bitmap Storage ต้องเชื่อมต่อ USB



		ົ້		
	4 4		D ¹¹	
ตารางท	14	เมเนตงคา	Bit	Man
	÷ .		Dic	map

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Bitmap	[F1]	-	เลือกเมนูบิตแมป
2	Dest	[F3]	1~200	สามารถจัดเก็บข้อมูลบิตแมปได้สูงสุด 200 ไฟล์
3	Save	[F4]	-	จัดเก็บข้อมูลบิตแทป

การตั้งค่าฟังก์ชัน Utility

กดปุ่ม [UTILITY]

- เมนูฟังก์ชัน Utility



รูปที่ 27 เมนู Utility หน้า 1

ตารางที่ 15 เมนูตั้งค่า Utility หน้า 1

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Selt Adj	[F1]	Execute	เรียกใช้การปรับอัตโนมัติ
			Cose	ยกเลิกการปรับอัตโนมัติและย้อนกลับ
				ไปหน้าเดิม
2	Recorder	[F3]	ดูตารางที่เมนู	การตั้งค่าสำหรับการบันทึกรูปคลื่น
			Record รูปคลื่น	
3	Language	[F4]	Simplified Chinese	เลือกภาษา
			Traditional	
			Chinese	
			English	
			Spanish	
			Portuguese	
			French	
4	Next 1/3	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



รูปที่ 28 เมนู Utility หน้า 2

ตารางที่ 16 เมนูตั้งค่า Utility หน้า 2

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Reset	[F1]	-	ตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าโรงงาน
2	Skin	[F3]	1	การตั้งค่าการออกแบบอินเทอร์เฟซ
			2	สองแบบ (หน้าจอขาวดำ) / สี่แบบ (สี)
			3	
			4	
3	Grid Bright	[F4]	1% - 100%	จัดเก็บการตั้งค่า
4	Next 2/3	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



รูปที่ 29 เมนู Utility หน้า 3

ตารางที่ 17 เมนูตั้งค่า Utility หน้า 3

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Version	[F1]	-	แสดงข้อมูลระบบปัจจุบันของสโคป
2	Cymometer	[F4]	ON	เปิดเครื่องนับความถื่
			OFF	ปิดเครื่องนับความถี่
3	Next 3/3	[F5]	-	กลับไปที่หน้าแรก

- เมนู Record รูปคลื่น



รูปที่ 30 เมนู Recore

1		ົ້	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	10		Deeeve
1161 61 19	ΤQ	เมนต่างๆ	Recore
		ข	

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Source	[F1]	CH1	เลือก CH1 เป็นแหล่งสัญญาณการบันทึก
			CH2	เลือก CH2 เป็นแหล่งสัญญาณการบันทึก
			CH1+CH2	เลือกทั้งสองเป็นแหล่งสัญญาณการบันทึก
2	Operation	[F2]	-	เข้าหน้าเมนู Operation การบันทึก
3	Save	[F3]	1~30	เลือกตำแหน่งการบันทึกสำหรับรูปแบบ USB
4	Load	[F4]	1~30	เลือกตำแหน่งการเรียกคืนของรูปแบบ USB
5	Return	[F5]	_	กลับไปที่หน้าแรก



จากเมนู Record (รูปที่ 30) กด [F2] เพื่อไปที่เมนู Operation

ตารางที่ 19 เมนูตั้งค่า Operation

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Record	[F1]	-	กดปุ่มนี้เพื่อบันทึก
2	Replay	[F2]	-	ปุ่มเล่นซ้ำ สามารถบันทึกได้ 1,000 รายการ
3	Stop	[F3]	-	หยุดการบันทึก
4	Return	[F4]	-	กลับไปหน้าที่แล้ว

#### Measurement (เมนูการวัด)

- กดปุ่ม [Measurement] เข้าสู่ตัวเลือกเมนูการวัด (Measure) ด้วยการกด F1-F5



รูปที่ 32 เมนู Measure

จากเมนู Measure (รูปที่ 32) เข้าเมนู Measure (รูปที่ 33)





		ິ	
a		21	
M757 994	20	191918967	Moncuro
	20	1111111111	Measure
		91	

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Back	[F1]	-	กลับไปที่เมนูแสดงการวัดค่าพารามิเตอร์
2	Source	[F2]	- CH1	เลือก CH1 ในการวัดค่าพารามิเตอร์
			- CH2	เลือก CH2 ในการวัดค่าพารามิเตอร์
3	Volt	[F3]	-	เข้าเมนูพารามิเตอร์ชนิดแรงดันไฟฟ้า
4	Time	[F4]	-	เข้าเมนูพารามิเตอร์ชนิดเวลา
5	Parameters	[F5]	-	แสดง/ปิดพารามิเตอร์การวัดทั้งหมด



จากเมนู Measure (รูปที่ 33) กด [F3] เข้าเมนู Voltage (รูปที่ 34)

รูปที่ 34 เมนู Voltage หน้า 1

ตารางที่ 21 เมนูตั้งค่า Voltage หน้า 1

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Preshoot	[F2]	_	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	Amplitude	[F3]	-	เหมือน Preshoot
4	Overshoot	[F4]	-	เหมือน Preshoot
5	Next 1/4	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



รูปที่ 35 เมนู Voltage หน้า 2

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Mean	[F2]	-	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	Pk-Pk	[F3]	-	เหมือน Mean
4	RMS	[F4]	-	เหมือน Mean
5	Next 2/4	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป

ตารางที่ 22 เมนูตั้งค่า Voltage หน้า 2



รูปที่ 36 เมนู Voltage หน้า 3

		ັ້			
a	~ ~	ິ		ົ	~
<u>ສ</u> ດ <u>ຮ</u> ດ.994	172	ലലത്തിന	Voltago	98910	~~
	20	641 KVINFI I	VULLAVE	ทนเ	)
-		91	5 -		

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	High	[F2]	_	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	Low	[F3]	-	เหมือน High
4	Middle	[F4]	-	เหมือน High
5	Next 3/4	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



ตารางที่ 24 เมนูตั้งค่า Voltage หน้า 4

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Max	[F2]	-	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	Min	[F3]	-	เหมือน Max
4	First 4/4	[F5]	-	กลับไปหน้าแรก

จากเมนู Measure (รูปที่ 33) กด [F4] เข้าเมนู Time (รูปที่ 38)



รูปที่ 38 เมนู Time หน้า 1

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Back	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Freq	[F2]	-	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	Period	[F3]	-	เหมือน Freq
4	Rise	[F4]	-	เหมือน Freq
5	Next 1/3	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป

ตารางที่ 25 เมนูตั้งค่า Time หน้า 1



รูปที่ 39 เมนู Time หน้า 2

d		ب م		ษ	
ตารางที	26	เมนตั้งค่า	Time	หน้า 2	
		91			

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Fall	[F2]	-	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
3	+Width	[F3]	-	เหมือน Fall
4	-Width	[F4]	-	เหมือน Fall
5	Next 2/3	[F5]	-	ไปหน้าถัดไป



ตารางที่ 27 เมนูตั้งค่า Time หน้า 3

หมายเลข	เมนูฟังก์ชัน	กดปุ่ม	ตั้งค่า	อธิบาย
1	Previous	[F1]	-	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
2	Delay	[F2]	-	เลือกเพื่อเข้าไปเมนูตัวเลือกดีเลย์
3	+Duty	[F3]	_	เลือกเพื่อกลับไปที่เมนูแสดงการวัด ค่าพารามิเตอร์และแทนที่พารามิเตอร์ดั้งเดิมใน ตำแหน่งนั้น
4	-Duty	[F4]	-	เหมือน +Duty
5	Next 3/3	[F5]	-	กลับไปที่หน้าแรก

### CURSOR (การวัดเคอร์เซอร์)



กดปุ่ม [CURSOR] กด [F1] เพื่อเปลี่ยนชนิด CURSOR

ตารางที่ 28 ลักษณะ CURSOR แต่ละชนิด





- Auto Setup

กดปุ่ม [AUTO] และสโคปจะปรับ Vertical หรือ Horizontal อัตโนมัติ

- RUN/STOP

สโคปจะได้รับรูปคลื่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อกด [RUN/STOP] หนึ่งครั้ง ไฟสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนที่ปุ่ม

[RUN/STOP]



รูปที่ 46 ทริกเกอร์เปิดทำงาน

UNI-T UTD2052CL 50MHz 500MS/s DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE RUN/ STORAG PrtSc DISPLAY UTILITY AUTO s: 0.00µs RIZONTAL DSITION Coupling F1 AC BW Limit F2 ON SET TO ZERO Volts/Div F3 Coarse Probe F4 10X Invert F5 1 2.00VBw Ch2 Off M 500µs OFF T

กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการรับรูปคลื่น ไฟสีแดงจะมาแทนที่ไฟสีเขียว

รูปที่ 47 ทริกเกอร์หยุดทำงาน

#### ตัวอย่างการวัด

ตัวอย่างที่ 1 การวัดสัญญาณอย่างง่าย ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 เปิดเครื่อง

- ขั้นที่ 2 ต่อสายวัดจากขั้ว CH1 หรือ CH2 กับจุดในวงจรที่ต้องการวัด
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [AUTO]
- ขั้นที่ 4 เครื่องจะตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงรูปสัญญาณ ในขั้นตอนนี้สามารถปรับ Vertical หรือช่วง Horizontal ตามต้องการ

การวัดสัญญาณ frequency และ peak-to-peak value ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ขั้นที่ 1 กดปุ่ม [MEASURE] เพื่อแสดงเมนูการวัดอัตโนมัติ
- ขั้นที่ 2 กดปุ่ม [F1] เพื่อเข้าเมนูเลือกชนิดของการวัด
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [F3] เลือก Voltage
- ้ขั้นที่ 4 กดปุ่ม [F5] เพื่อไปหน้าที่ 2/4
- ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [F3] เพื่อเลือกชนิดการวัด คือ peak-to-peak value
- ขั้นที่ 6 กดปุ่ม [F2] เพื่อเข้าเมนูเลือกชนิดการวัด
- ขั้นที่ 7 กดปุ่ม [F4] เพื่อเลือก Time
- ขั้นที่ 8 กดปุ่ม [F2] เพื่อเลือกชนิดการวัด คือ frequency

peak-to-peak value อยู่ที่ตำแหน่งปุ่ม [F1]

frequency อยู่ที่ตำแหน่งปุ่ม [F2]

้ตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบดีเลย์ที่เกิดจากสัญญาณคลื่นไซน์ที่ผ่านวงจร ทำตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นที่ 1 เปิดเครื่อง
- ขั้นที่ 2 ต่อสายวัดจากขั้ว CH1 กับขั้วอินพุตสัญญาณขาเข้าของวงจรและต่อสายวัดจากขั้ว CH2 กับขั้ว เอาท์พุตสัญญาณขาออกของวงจร
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [AUTO]
- ขั้นที่ 4 ขั้นตอนนี้สามารถปรับ Vertical หรือช่วง Horizontal ตามต้องการ
- ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [CH1] เพื่อเลือก CH1 จากนั้นปรับตำแหน่ง Vertical ของสัญญาณ CH1 ด้วยการหมุนปุ่ม Position ของ Vertical
- ขั้นที่ 6 กดปุ่ม [CH2] เพื่อเลือก CH2 จากนั้นปรับตำแหน่ง Vertical ของสัญญาณ CH2 ด้วยการหมุนปุ่ม Position ของ Vertical เพื่อไม่ให้สัญญาณ CH1 และ CH2 ทับซ้อนกับจะทำให้ง่ายต่อการ เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบดีเลย์ที่เกิดจากสัญญาณคลื่นไซน์ที่ผ่านวงจรและสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น

- ขั้นที่ 7 กดปุ่ม [MEASURE] เพื่อแสดงเมนูการวัดอัตโนมัติ
- ขั้นที่ 8 กดปุ่ม [F1] เพื่อเข้าเมนูเลือกชนิดการวัด
- ขั้นที่ 9 กดปุ่ม [F4] เพื่อเข้าพารามิเตอร์การวัดเวลา
- ขั้นที่ 10 กดปุ่ม [F5] 2 ครั้งไปที่หน้า 3/3
- ขั้นที่ 11 กดปุ่ม [F2] เพื่อเลือกการวัดดีเลย์
- ขั้นที่ 12 กดปุ่ม [F1] เลือก CH1 และนั้นกดปุ่ม [F2] เพื่อเลือก CH2 จากนั้นกดปุ่ม [F5] เพื่อยืนยัน
- ขั้นที่ 13 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ

ตัวอย่างที่ 3 การรับสัญญาณเดี่ยว ทำตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นที่ 1 เปิดเครื่อง
- ขั้นที่ 2 ต่อสายวัดจากขั้ว CH1 กับจุดของวงจรที่ต้องการวัด
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [AUTO]
- ขั้นที่ 4 ขั้นตอนนี้สามารถปรับ Vertical หรือช่วง Horizontal ตามต้องการ ดำเนินการตั้งค่าทริกเกอร์
- ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [TRIG MENU] หน้าจอจะแสดงเมนูตั้งค่าทริกเกอร์
- ขั้นที่ 6 ตั้งค่าดังนี้
  - 6.1 Type = EDGE
  - 6.2 Source = CH1
  - 6.3 Slope = Rise
  - 6.4 Mode = Single
  - 6.5 Coupling = AC
- ขั้นที่ 7 ปรับฐานเวลา Horizontal และช่วง Vertical ให้เหมาะสม
- ขั้นที่ 8 หมุนปุ่ม [TRIGGER LEVEL] ตามต้องการ
- ขั้นที่ 9 กดปุ่ม [RUN/STOP] และรอสัญญาณทริกเกอร์

ตัวอย่างที่ 4 ลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มของสัญญาณ ทำตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นที่ 1 เปิดเครื่อง
- ขั้นที่ 2 ต่อสายวัดจากขั้ว CH1 กับจุดของวงจรที่ต้องการวัด
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [AUTO]
- ขั้นที่ 4 ขั้นตอนนี้สามารถปรับ Vertical หรือช่วง Horizontal ตามต้องการ ปรับปรุงทริกเกอร์โดยการตั้งค่า Coupling ทริกเกอร์

ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [TRIG MENU]

ขั้นที่ 6 ตั้ง TRIGGERCOUPLING

- LOW FREQUENCY SUPPRESSION คือ ตัวกรอง high pass จะถูกติดตั้งโดยกรองเอาสัญญาณ ความถี่ที่ต่ำกว่า 80kHz และยอมให้สัญญาณความถี่สูงผ่าน
- HIGH FREQUENCY SUPPRESSION คือ ตัวกรอง low pass จะถูกติดตั้งโดยกรองเอาสัญญาณ ความถี่ที่สูงกว่า 80kHz และยอมให้สัญญาณความถี่ต่ำผ่าน

ลดการแสดงสัญญาณรบกวนด้วยการตั้งค่าโหมด Sampling

- ขั้นที่ 7 กดปุ่ม [ACQUIRE]
- ขั้นที่ 8 กดปุ่ม [F1] เพื่อตั้งโหมดเป็น AVERAGE
- ขั้นที่ 9 กดปุ่ม multifunction control เพื่อปรับเวลาของ average number ตามต้องการ

ตัวอย่างที่ 5 ใช้เคอร์เซอร์สำหรับการวัด ทำตามขั้นตอนดังนี้

การวัดแรงดันหนึ่งขั้นของสัญญาณขั้น

- ขั้นที่ 1 กดปุ่มเคอร์เซอร์
- ขั้นที่ 2 กดปุ่ม [F1] เพื่อเลือก Type เป็น Volt
- ขั้นที่ 3 หมุนปุ่ม multifunction control เพื่อตั้งเคอร์เซอร์ 1 ที่แรงดันหนึ่งขั้นของสัญญาณขั้น
- ขั้นที่ 4 กดปุ่ม [PUSH SELECTED] เพื่อเลือกเคอร์เซอร์
- ขั้นที่ 5 หมุนปุ่ม multifunction control อีกครั้งเพื่อตั้งเคอร์เซอร์ 2 ที่แรงดันขั้นอื่นของสัญญาณขั้น

ตัวอย่างที่ 6 การใช้ฟังก์ชัน X-Y ทำตามขั้นตอนดังนี้

เพื่อตรวจสอบความต่างมุมเฟสระหว่าง 2 แชนเนล

- ตัวอย่าง การวัดความแตกต่างของเฟสเมื่อสัญญาณผ่านวงจร เชื่อมต่อสโคปกับวงจรที่สัญญาณอินพุตกับ เอาท์พุต เพื่อตรวจสอบอินพุตกับเอาท์พุตของวงจร
- ขั้นที่ 1 เปิดเครื่อง
- ขั้นที่ 2 ต่อสายวัดจากขั้ว CH1 กับขั้วอินพุตและต่อสายวัดจากขั้ว CH2 กับขั้วเอาท์พุต
- ขั้นที่ 3 ถ้าไม่เห็นสัญญาณที่หน้าจอ กดปุ่ม [CH1] และ [CH2] ให้ไฟที่ปุ่มติด
- ขั้นที่ 4 กดปุ่ม [AUTO]
- ขั้นที่ 5 ปรับปุ่ม SCALE ของ Vertical เพื่อปรับรูปคลื่นให้เห็นทั้งสองแชนเนล
- ขั้นที่ 6 กดปุ่ม [DISPLAY]
- ขั้นที่ 7 กด [F2] เพื่อเลือก X-Y
- ขั้นที่ 8 ปรับปุ่ม Scale และ Position ของ Vertical เพื่อให้ได้รูปคลื่นที่ดี
- ขั้นที่ 9 ใช้กราฟหน้าจอสโคปรูปไข่เพื่อสังเกต วัดและคำนวณความต่างเฟส
- ขั้นที่ 10 ความต่างเฟส X-Y

## ตัวอย่างที่ 7 คัดลอกหน้าจอ ทำตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นที่ 1 กดปุ่มคัดลอกหน้าจอ (PrtSc)
- ขั้นที่ 2 เสียบ USB
- ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [STORAGE]
- ขั้นที่ 4 เลือก Type เป็น Bit Map
- ขั้นที่ 5 เลือกตำแหน่งการบันทึกด้วยการ multifunction control
- ขั้นที่ 6 กด F4 เพื่อเก็บหน้าจอ